

Instruções de uso

MAXX

DIGITAL

-  Botão Liga/Desliga o Equipamento
-  Botão PGM – Programação de Tempo e Temperatura
-  Botão Timer: Desliga o aviso sonoro - inicia contagem do tempo
-  Tecla parâmetros da receita
-   Tecla Up / Liga e desliga a iluminação
-  Tecla Down

1. Programação da Temperatura e Tempo

Aperte o Botão  aparecerá na tela SP-t (indicação de que a temperatura está sendo programada)

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir a temperatura

Aperte o Botão  e iniciará a programação do tempo, aparecerá no painel digital: tPo

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o tempo

Aperte o botão  para confirmar sua programação

Para iniciar a contagem do tempo selecione o botão 

2. Programar uma receita

Aperte o botão  por 3 segundos aparecerá rEC no display, selecione a numeração da receita desejada e aperte  Prossiga com o mesmo passo a passo da Programação de Temperatura e Tempo (1.)

3. Acessar a Receita Programada

Para acessar sua receita já programada, aperte  e escolha a receita desejada com as setas   Aperte o Botão  para confirmar e aperte  para iniciar a contagem de tempo

4. Alarme Sonoro

O alarme sonoro será acionado quando o tempo programado chegar à ZERO ou atingir a temperatura desejada. Para desligá-lo aperte o Botão 