

# Instruções de uso

-  Botão Liga/Desliga o Equipamento
-  Botão PGM – Programação de Tempo e Temperatura
-  Botão Liga/Desliga do sistema giratório
-  Botão Timer: Desliga o aviso sonoro - inicia contagem do tempo
-   Tecla Up / Liga e desliga a iluminação
-   Tecla Down / Acessa parâmetros da receita

## 1. Programação da Temperatura e Tempo

Aperte o Botão  aparecerá na tela SP-t (indicação de que a temperatura está sendo programada)

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir a temperatura

Aperte o Botão  e iniciará a programação do tempo, aparecerá no painel digital: tPo

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o tempo

Aperte o botão  para confirmar sua programação

Para iniciar a contagem do tempo selecione o botão 

## 2. Programar uma receita

Aperte o botão   por 3 segundos e aparecerá rEC no display, selecione a numeração da receita desejada e aperte  Prossiga com o mesmo passo a passo da Programação de Temperatura e Tempo ( 1. )

## 3. Acessar a Receita Programada

Para acessar sua receita já programada, aperte   e escolha a receita desejada com as setas   Aperte o Botão  para confirmar e aperte  para iniciar a contagem de tempo

## 4. Alarme Sonoro

O alarme sonoro será acionado quando o tempo programado chegar à ZERO ou atingir a temperatura desejada. Para desligá-lo aperte o Botão 